



14/02/25

LJ

NISSAN ESPACE 3

Lieu-dit La Brosse

SAINT-GREGOIRE 35760

N° de tél. +33 2 99 83 59 59

N° de fax

Courrier électronique

Nissan - Technician Job List

Modèle: TDNALE9J12HGB
Moteur: KR15DDT
VIN: SJNTBAJ12U1253772
Intervalle des entretiens: 12 Months

PIEL

Date: 11/02/2025
Ordre de réparation: 2997
Plaque d'immatriculation: GQ715DQ
Date d'immatriculation: 11/07/2023
Relevé kilométrique:

Rappel pour vérifier les actions d'entretien et campagnes de rappel dans eNEWS NEWS: i.O. □

I = Contrôler R = Remplacer L = Lubrifier IR = Contrôle préliminaire interactif ✓ = Ok ✗ = Mauvais

AVG = Avant gauche ARG = Arrière gauche

AVD = Avant droit ARD = Arrière droit CA = Centre arrière

	Type d'action	Statut	Commentaire		Type d'action	Statut	Commentaire
				9 Contrôler le fonctionnement de la climatisation/du chauffage	I	✓	
				10 Vérifier le jeu du volant	I	✓	
				11 Vérifier le fonctionnement de la transmission	I	✓	
				12 Vérifier le fonctionnement de l'accélérateur/du frein au pied, y compris le jeu et l'espace au plancher quand le frein au pied est enfoncé	I	✓	
				13 Vérifier le bon fonctionnement de toutes les lampes témoins et tous les signaux sonores	I	✓	
C = Impact S = Éraflure D = Bosse				14 Inspecter le fonctionnement et l'état de la ceinture de sécurité	I	✓	
--- RÉCUPÉRATION DU VÉHICULE ---				15 État : AVG [], CA [], ARG [], ARD [], AVD []	I	✓	
--- LORS DU TRAJET VERS L'ATELIER ---				--- RAMPE - NIVEAU INFÉRIEUR (À L'EXTÉRIEUR DU VÉHICULE) ---			
1 Noter les dégâts sur la carrosserie, faire le tour de la voiture avec le client	I	✓		16 Inspecter l'état du balai d'essuie-glace, côté siège conducteur avant	I	✓	
2 Vérifier le fonctionnement des essuie-glaces et du lave-glace avant	I	✓		17 Vérifier le fonctionnement des portières/fenêtres et lubrifier les charnières / vérifier les sangles/verrous	I	✓	
3 Vérifier le fonctionnement du lavage phare (suivant équipement)	I	✓		18 État : AVG [], ARG [], ARD [], AVD []	I	✓	
4 Vérifier le fonctionnement des essuie-glaces et du lave-glace arrière	I	✓		19 Inspecter toutes traces de corrosion sur l'ouverture de la portière	I	✓	
--- LORS DE L'ENTRÉE DANS L'ATELIER ---				20 État : AVG [], ARG [], ARD [], AVD []	I	✓	
5 Vérifier le fonctionnement du klaxon	I	✓		21 Inspecter l'état du balai d'essuie-glace arrière	I	✓	
6 Vérifier le fonctionnement des phares avant (stationnement/croisement/principaux), des clignotants, des phares anti-brouillard et des feux de détresse	I	✓		22 Inspecter toutes les traces de corrosion sur l'intérieur du hayon/du coffre	I	✓	
7 Vérifier le fonctionnement des feux arrière, des feux stop, des feux de recul, des phares anti-brouillard, des feux de détresse et des feux de plaque d'immatriculation	I	✓		23 Lubrifier les charnières du hayon et du coffre ainsi que la serrure	L	✓	
8 Vérifier l'alignement des phares (sauf à 24 mois)	I	✓					
--- DANS LE COMPARTIMENT - DANS LE VÉHICULE ---							

	Type d'action	Statut	Commentaire		Type d'action	Statut	Commentaire
24 Vérifier le fonctionnement de l'éclairage intérieur du coffre/hayon	I	✓		44 Inspecter toutes traces de jeu, d'usure et de dommages sur la direction et la timonerie, le boîtier et les garnitures de direction. Graisser la timonerie (le cas échéant)	I	✓	
25 Vérifier la pression et la profondeur de sculpture de la roue de secours (le cas échéant)	I	✓		45 Inspecter la connexion avec la colonne de direction (jeu/usure)	I	✓	
26 Profondeur de sculpture : [] mm. État : []	I	✓		46 Inspecter toutes les traces de jeu, d'usure, de dommages et de fuites de graisse sur les joints à rotule, les pare-poussières et d'autres pièces	I	✓	
27 Vérifier l'état et la date d'expiration du kit de réparation pour pneu (le cas échéant)	I	✓		47 Inspecter les fixations des essieux et des suspensions (desserrage ou dommages)	I	✓	
28 Inspecter toutes traces de corrosion sur la trappe à carburant et l'intérieur de celle-ci, et lubrifier les charnières (peut se trouver de l'autre côté du véhicule selon le modèle)	I	✓		48 Inspecter toutes traces de dommages, de coupure, d'usure excessive ou toute indication de problème de parallélisme de roue sur les flancs et la face des rainures du pneu	I	✓	
29 Vérifier la pression du bouchon de filtre du carburant	I	✓		49 Inspecter le bon fonctionnement des roulements de roues (lorsque la roue tourne pour des contrôles de pneu)	I	✓	
30 Remplacer le filtre à air/pollen de l'habitacle (si équipé)	R	R		50 Vérifier que les câbles du frein à main n'ont pas été fixés de manière incorrecte, ne présentent pas de traces de fuites, d'usure, d'abrasion ou de détérioration	I	✓	
31 Inspecter l'état du balai d'essuie-glace, côté siège passager avant	I	✓		51 Vérifier que les conduites de carburant n'ont pas été fixées de manière incorrecte, ne présentent pas de traces de fuites, d'usure, d'abrasion ou de détérioration	I	✓	
32 Inspecter le niveau/l'état de l'huile de transmission automatique (à la température d'utilisation)	I	✓		52 Inspecter toutes traces de fixation incorrecte, de fuites, de fissures, de dommages ou de détérioration sur les tuyaux/silencieux/blocs d'échappement	I	✓	
33 Lubrifier les charnières et le mécanisme de loquet/ressort principal/secondaire du capot	L	L		53 Filtre à huile	R	R	
34 Inspecter l'état de charge/les niveaux de la batterie (le cas échéant)	I	✓		--- RAMPE - NIVEAU INTERMÉDIAIRE ---			
35 Lubrifier les bornes de la batterie	L	L		54 Si possible, effectuer l'opération sur chaque roue :	I	✓	
36 Vérifier le système de chauffage	I	✓		55 Vérifier la pression des pneus et gonfler si nécessaire	I	✓	
37 Vérifier l'état et la tension de toutes les courroies de transmission	I	✓		56 Inspecter toutes traces de jeu excessif sur la roue	I	✓	
38 Inspecter toutes traces de dommages et de fuites de liquide de refroidissement ou d'huile sur la partie supérieure du moteur	I	✓		57 Inspecter la profondeur de sculpture et l'état du pneu	I	✓	
--- RAMPE - NIVEAU SUPÉRIEUR ---				58 Profondeur de sculpture : AVG [] mm, ARG [] mm	I	✓	
39 Inspecter toutes traces de dommages et de fuites de liquide de refroidissement ou d'huile sur la partie inférieure du moteur	I	✓		59 ARD [] mm, AVD [] mm	I	✓	
40 Inspecter toutes traces de fissures, d'usure, de dommages et de fuites de graisse sur les arbres de transmission et les soufflets	I	✓		60 État : AVG [], ARG [], ARD [], AVD []	I	✓	
41 Inspecter toutes traces de jeu excessif, de fissures, d'usure, de fuites ou d'autres dommages sur les pièces de la suspension (amortisseurs) avant	I	✓		61 Inspecter les disques et les plaquettes de frein (usure et dommages)	I	✓	
42 Vidanger l'huile moteur et remplacer la rondelle du bouchon de vidange du carter (enlever l'ancien filtre à huile)	R	R		62 Inspecter la présence d'éventuelles fuites des étriers de frein et nettoyer (enlever la roue)	I	✓	
43 Vérifier que les flexibles de frein n'ont pas été fixés de manière incorrecte, ne présentent pas de traces de fuites, de détérioration par usure ou de dommage	I	✓					

	Type d'action	Statut	Commentaire
63 Inspecter les cylindres de frein pour vérifier qu'ils ne présentent pas de fuites et que les joints ne sont pas endommagés	I	✓	
64 Inspecter les garnitures et les tambours de frein pour détecter d'éventuelles traces d'usure et dommages et nettoyer (enlever la roue)	I	✓	
65 Vérifier les pièces et fixations des essieux/de suspension (dommages ou desserrage)	I	✓	
66 Vérifier la présence d'éventuelles fuites d'huile ou traces d'usure sur la barre (amortisseur)	I	✓	
67 Vérifier la présence d'éventuelles fuites de graisse sur les joints à rotule des suspensions, et de traces de fissure ou de dommages sur les pare-poussières des joints à rotule	I	✓	
--- RAMPE - NIVEAU INFÉRIEUR ---			
68 Huile moteur	R	R ✓	5.10
69 Vérifier la course du frein à main	I	✓	
70 Liquide de lave-glace	I	✓	
71 Vérifier l'état et le niveau du liquide de refroidissement moteur, ainsi que le système de contrôle de la pression	I	✓	
72 Inspecter le réservoir de frein	I	✓	
73 Vidanger le filtre à carburant	I		
74 Inspecter les flexibles à vide, les connexions et le clapet antiretour de l'assistance de frein (avec actionnement du moteur)	I	✓	
75 Inspecter le niveau d'huile, compléter si nécessaire (revérifier après le démarrage du moteur, lorsque l'huile s'est stabilisée)	I	✓	
76 Vérifier le couple de serrage des boulons de roue	I	✓	
77 Réinitialiser le rappel de révision	I	✓	
78 Vérifier les codes d'erreur avec Consult	I	✓	
--- AUTRES ÉLÉMENTS/CONDUITE D'ESSAI/COMMENTAIRES ---			
79 Essai sur route	I		

Signature / Date:

Signature du technicien:

Signature des conseillers service:

Prochain entretien programmé :

ESPACE 3

La Brosse
Z.A. Route du Meuble
35760 SAINT GREGOIRE

Tél. 02.99.83.59.58

Fax. 02.99.83.59.56

Siret 39326530100068
No TVA FR47393265301

ESPACE 3

30 Avenue du Commerce
35430 St JOUAN DES GUERETS

Tél : 02 23 52 06 08

Fax: 02.23.52.06.07

ESPACE 3

6 av. de Mayenne

53000 LAVAL

Tél : 02.43.67.92.98

Fax: 02.43.67.92.96

O.R. n° 164541 14/02/2025

Compte Client N°41078530

Entrée N°

Section Mécanique

Sortie prévue le 14/02/2025 16:30

Réceptionnaire LAPLANCHE Martin

No de Cde Constructeur FRN1236282

NISSAN	Immat : GQ-715-DQ	N° Série : SJNTBAJ12U1253772	Cat.Véh : Véhicule particulier	Energ : HYBRIDE	Km : 14 920
QASHQAI 2022 N-CONNECTA e-POWER 190CH	Couleur : KBYG1-GRIS ARGILE-MET	M.E.C : 11/07/2023	Date Dern.Immat : 11/07/2023	N° Moteur: A099111	
Code Clef/Radio/Alarme : 12845 / /	Code Peint :				

Travaux à effectuer :

- A A LA DEMANDE DU CLIENT, FAIRE LA REVISION DES 15 000 KMS OU 1 AN SELON LE PROGRAMME NISSAN
NISSAN MOTOR OIL 0W20 SN/GF-5
(PACK REVISION NISSAN PROMO)
- B + SIFFLEMENT DE TEMPS EN TEMPS A L'AVANT GAUCHE DANS DES PHASES DE BRAQUAGE

X

J'autorise mon concessionnaire ainsi que le constructeur à utiliser mes données ci-dessus afin de m'informer sur les produits de la marque, les offres promotionnelles et/ou les campagnes de rappel et UNIQUEMENT ces 3 éléments cités.

Je suis informé que ces données pourront se trouver en et hors de l'Union Européenne. J'ai bien noté que ces données sont sécurisées et sans risque pour moi.

Enfin, je suis informé que j'ai un droit de rétractation.

Pour cela, il me suffit d'envoyer un mail à l'adresse : accueil@groupe-espace3.com

Le : / /

VISA RECEPTIONNAIRE

VISA CLIENT

Imprimé le 14/02/2025 14/02/2025

GQ 715 DQ



NISSAN ESPACE 3
Lieu-dit La Brosse
SAINT-GREGOIRE 35760
N° de tél. +33 2 99 83 59 59
N° de télécopie
Courrier électronique

Nissan - Technician Job List

Modèle: TDNALE9J12HGB
Moteur: KR15DDT
VIN: SJNTBAJ12U1253772
Intervalle des entretiens: 24 Months

Date: 10/03/2026
Ordre de réparation: 188436
Plaque d'immatriculation: GQ-715-DQ
Date d'immatriculation: 11/07/2023
Relevé kilométrique: 21530

Rappel pour vérifier les actions d'entretien et campagnes de rappel dans eNEWS NEWS: i.O. □

I = Contrôler R = Remplacer L = Lubrifier IR = Contrôle préliminaire interactif ✓ = Ok ✗ = Mauvais
AVG = Avant gauche ARG = Arrière gauche
AVD = Avant droit ARD = Arrière droit CA = Centre arrière

	Type d'action	Statut	Commentaire		Type d'action	Statut	Commentaire
				9 Contrôler le fonctionnement de la climatisation/du chauffage	I	✓	
				10 Vérifier le jeu du volant	I	✓	
				11 Vérifier le fonctionnement de la transmission	I	✓	
				12 Vérifier le fonctionnement de l'accélérateur/du frein au pied, y compris le jeu et l'espace au plancher quand le frein au pied est enfoncé	I	✓	
				13 Vérifier le bon fonctionnement de toutes les lampes témoins et tous les signaux sonores	I	✓	
C = Impact S = Éraflure D = Bosse				14 Inspecter le fonctionnement et l'état de la ceinture de sécurité	I	✓	
--- RÉCUPÉRATION DU VÉHICULE ---				15 État : AVG [], CA [], ARG [], ARD [], AVD []	I	✓	
1 Noter les dégâts sur la carrosserie, faire le tour de la voiture avec le client				--- RAMPE - NIVEAU INFÉRIEUR (À L'EXTÉRIEUR DU VÉHICULE) ---			
--- LORS DU TRAJET VERS L'ATELIER ---				16 Inspecter l'état du balai d'essuie-glace, côté siège conducteur avant	I	✓	
2 Vérifier le fonctionnement des essuie-glaces et du lave-glace avant	I	✓		17 Vérifier le fonctionnement des portières/fenêtres et lubrifier les charnières / vérifier les sangles/verrous	I	✓	
3 Vérifier le fonctionnement du lavage phare (suivant équipement)	I	✓		18 État : AVG [], ARG [], ARD [], AVD []	I	✓	
4 Vérifier le fonctionnement des essuie-glaces et du lave-glace arrière	I	✓		19 Inspecter toutes traces de corrosion sur l'ouverture de la portière	I	✓	
--- LORS DE L'ENTRÉE DANS L'ATELIER ---				20 État : AVG [], ARG [], ARD [], AVD []	I	✓	
5 Vérifier le fonctionnement du klaxon	I	✓		21 Inspecter l'état du balai d'essuie-glace arrière	I	✓	
6 Vérifier le fonctionnement des phares avant (stationnement/croisement/principaux), des clignotants, des phares anti-brouillard et des feux de détresse	I	✓		22 Inspecter toutes les traces de corrosion sur l'intérieur du hayon/du coffre	I	✓	
7 Vérifier le fonctionnement des feux arrière, des feux stop, des feux de recul, des phares anti-brouillard, des feux de détresse et des feux de plaque d'immatriculation	I	✓		23 Lubrifier les charnières du hayon et du coffre ainsi que la serrure	L	✓	
8 Vérifier l'alignement des phares (sauf à 24 mois)	I	✓					
--- DANS LE COMPARTIMENT - DANS LE VÉHICULE ---							

	Type d'action	Statut	Commentaire		Type d'action	Statut	Commentaire
24 Vérifier le fonctionnement de l'éclairage intérieur du coffre/hayon	I	/		44 Inspecter toutes traces de jeu, d'usure et de dommages sur la direction et la timonerie, le boîtier et les garnitures de direction. Graisser la timonerie (le cas échéant)	I	/	
25 Vérifier la pression et la profondeur de sculpture de la roue de secours (le cas échéant)	I	/		45 Inspecter la connexion avec la colonne de direction (jeu/usure)	I	/	
26 Profondeur de sculpture : [] mm. État : []	I	/		46 Inspecter toutes les traces de jeu, d'usure, de dommages et de fuites de graisse sur les joints à rotule, les pare-poussières et d'autres pièces	I	/	
27 Vérifier l'état et la date d'expiration du kit de réparation pour pneu (le cas échéant)	I	/		47 Inspecter les fixations des essieux et des suspensions (desserrage ou dommages)	I	/	
28 Inspecter toutes traces de corrosion sur la trappe à carburant et l'intérieur de celle-ci, et lubrifier les charnières (peut se trouver de l'autre côté du véhicule selon le modèle)	I	/		48 Inspecter toutes traces de dommages, de coupure, d'usure excessive ou toute indication de problème de parallélisme de roue sur les flancs et la face des rainures du pneu	I	/	
29 Vérifier la pression du bouchon de filtre du carburant	I	/		49 Inspecter le bon fonctionnement des roulements de roues (lorsque la roue tourne pour des contrôles de pneu)	I	/	
30 Remplacer le filtre à air/pollen de l'habitacle (si équipé)	R	R		50 Vérifier que les câbles du frein à main n'ont pas été fixés de manière incorrecte, ne présentent pas de traces de fuites, d'usure, d'abrasion ou de détérioration	I	/	
31 Inspecter l'état du balai d'essuie-glace, côté siège passager avant	I	/		51 Vérifier que les conduites de carburant n'ont pas été fixées de manière incorrecte, ne présentent pas de traces de fuites, d'usure, d'abrasion ou de détérioration	I	/	
32 Inspecter le niveau/l'état de l'huile de transmission automatique (à la température d'utilisation)	I	/		52 Inspecter toutes traces de fixation incorrecte, de fuites, de fissures, de dommages ou de détérioration sur les tuyaux/silencieux/blocs d'échappement	I	/	
33 Lubrifier les charnières et le mécanisme de loquet/ressort principal/secondaire du capot	L	L		53 Filtre à huile	R	R	
34 Inspecter l'état de charge/les niveaux de la batterie (le cas échéant)	I	X		---- RAMPE - NIVEAU INTERMÉDIAIRE ----			
35 Lubrifier les bornes de la batterie	L	L		54 Si possible, effectuer l'opération sur chaque roue :	I	/	
36 Vérifier le système de chauffage	I	/		55 Vérifier la pression des pneus et gonfler si nécessaire	I	/	
37 Vérifier l'état et la tension de toutes les courroies de transmission	I	/		56 Inspecter toutes traces de jeu excessif sur la roue	I	/	
38 Inspecter toutes traces de dommages et de fuites de liquide de refroidissement ou d'huile sur la partie supérieure du moteur	I	/		57 Inspecter la profondeur de sculpture et l'état du pneu	I	/	
---- RAMPE - NIVEAU SUPÉRIEUR ----				58 Profondeur de sculpture : AVG [] mm, ARG [] mm	I	/	
39 Inspecter toutes traces de dommages et de fuites de liquide de refroidissement ou d'huile sur la partie inférieure du moteur	I	/		59 ARD [] mm, AVD [] mm	I	/	
40 Inspecter toutes traces de fissures, d'usure, de dommages et de fuites de graisse sur les arbres de transmission et les soufflets	I	/		60 État : AVG [], ARG [], ARD [], AVD []	I	/	
41 Inspecter toutes traces de jeu excessif, de fissures, d'usure, de fuites ou d'autres dommages sur les pièces de la suspension (amortisseurs) avant	I	/		61 Inspecter les disques et les plaquettes de frein (usure et dommages)	I	/	
42 Vidanger l'huile moteur et remplacer la rondelle du bouchon de vidange du carter (enlever l'ancien filtre à huile)	R	R		62 Inspecter la présence d'éventuelles fuites des étriers de frein et nettoyer (enlever la roue)	I	/	
43 Vérifier que les flexibles de frein n'ont pas été fixés de manière incorrecte, ne présentent pas de traces de fuites, de détérioration par usure ou de dommage	I	/					

	Type d'action	Statut	Commentaire
63 Inspecter les cylindres de frein pour vérifier qu'ils ne présentent pas de fuites et que les joints ne sont pas endommagés	I	/	
64 Inspecter les garnitures et les tambours de frein pour détecter d'éventuelles traces d'usure et dommages et nettoyer (enlever la roue)	I	/	
65 Liquide de frein	R	R	1.00
66 Vérifier les pièces et fixations des essieux/de suspension (dommages ou desserrage)	I	/	
67 Vérifier la présence d'éventuelles fuites d'huile ou traces d'usure sur la barre (amortisseur)	I	/	
68 Vérifier la présence d'éventuelles fuites de graisse sur les joints à rotule des suspensions, et de traces de fissure ou de dommages sur les pare-poussières des joints à rotule	I	/	
--- RAMPE - NIVEAU INFÉRIEUR ---			
69 Huile moteur	R	R	5.10
70 Vérifier la course du frein à main	I	/	
71 Liquide de lave-glace	I	/	
72 Vérifier l'état et le niveau du liquide de refroidissement moteur, ainsi que le système de contrôle de la pression	I	/	
73 Inspecter le réservoir de frein	I	/	
74 Vidanger le filtre à carburant	I	/	
75 Inspecter les flexibles à vide, les connexions et le clapet antiretour de l'assistance de frein (avec actionnement du moteur)	I	/	
76 Inspecter le niveau d'huile, compléter si nécessaire (revérifier après le démarrage du moteur, lorsque l'huile s'est stabilisée)	I	/	
77 Vérifier le couple de serrage des boulons de roue	I	/	
78 Réinitialiser le rappel de révision	I	/	
79 Vérifier les codes d'erreur avec Consult	I	/	
--- AUTRES ÉLÉMENTS/CONDUITE D'ESSAI/COMMENTAIRES ---			
80 Essai sur route	I		

Signature / Date:

10/03/26

Signature du technicien:

Signature des conseillers service:

Prochain entretien programmé :

ESPACE 3

La Brosse
Z.A. Route du Meuble
35760 SAINT GREGOIRE

Tél. 02.99.83.59.58

Fax. 02.99.83.59.56

ESPACE 3

30 Avenue du Commerce
35430 St JOUAN DES GUERETS

Tél : 02 23 52 06 08

Fax: 02.23.52.06.07

ESPACE 3

6 av. de Mayenne

53000 LAVAL

Tél : 02.43.67.92.98

Fax: 02.43.67.92.96

Siret 39326530100068
No TVA FR47393265301

O.R. n° 171374 10/03/2026

Compte Client N°41078530

Entrée N°

Section Mécanique

Sortie prévue le 10/03/2026 15:00

Réceptionnaire CARNET Kévin

No de Cde Constructeur FRN1236282

Page

NISSAN	Immat : GQ-715-DQ	N° Série : SJNTBAJ12U1253772	Cat.Véh : Véhicule particulier	Energ : HYBRIDE	Km : 21 530
QASHQAI 2022 N-CONNECTA e-POWER 190CH	Couleur : KBYG1-GRIS	M.E.C : ARGILE-MET	11/07/2023	Date Dern.Immat : 11/07/2023	
Code Clef/Radio/Alarme : 12845 / /	Code Peint :	N° Moteur: KRHV 099111			

Travaux à effectuer :

- A A LA DEMANDE DU CLIENT, FAIRE LA REVISION DES 30 000 KMS OU 2 ANS SELON LE PROGRAMME NISSAN NISSAN MOTOR OIL 0W20 SN/GF-5 (PACK REVISION NISSAN PROMO)

X

J'autorise mon concessionnaire ainsi que le constructeur à utiliser mes données ci-dessus afin de m'informer sur les produits de la marque, les offres promotionnelles et/ou les campagnes de rappel et UNIQUEMENT ces 3 éléments cités.

Je suis informé que ces données pourront se trouver en et hors de l'Union Européenne. J'ai bien noté que ces données sont sécurisées et sans risque pour moi.

Enfin, je suis informé que j'ai un droit de rétractation.

Pour cela, il me suffit d'envoyer un mail à l'adresse : accueil@groupe-espace3.com

Le : 10/03/26

VISA RECEPTIONNAIRE

VISA CLIENT

Imprimé le 10/03/2026 10/03/2026